

PROC011 – Cambio de Reovib MFS 268

1. Objetivo del documento

El objetivo de este documento es definir el procedimiento de cambio de Reovib MFS 268.

2. Procedimiento

- Una vez que se evidencia la necesidad de cambio, relevar modelo a reponer.
- Montar el nuevo drive.
- Parametrizar según modelo anterior o por planos (respecto a parámetros en grupos C008 y C040)
- Realizar el ajuste automático de frecuencia (AFS) en grupo de parámetros C008(frecuencia de resonancia).
- Corroborar correcto avance de producto.
- Respaldarse en todo momento con el manual del drive ubicado en "C:\AUTOMATIZACIÓN\00-Documentación\Reovib".
- Registrar debidamente en OT.